

## Tartalomjegyzék

Fontos biztonsági tudnivalók	3
Elelősség kizárása	5
Rendeltérszeru használat	5
Áttekintés	5
Fejlesztésményjellemzők	5
Összeszerelés	6
Szészészerelés	6
Tárolás	6
Karos vágógép	6
Görgős vágógép	6
A vágási kép kiválasztása	7
A vágósín cseréje	7
Tisztítás	7
Problémakezelés	7
Garancia	8

- Órizzze meg a kezelési utasítást a későbbi használatra.
- Használat előtt állítsa a gépet sima, stabil munkafelületre.
- A gépet mozgás során semmi esetre se a késnél fogja meg.
- Ne használja a gépet, ha a leszorító sín nincs rögzítve.



- A gépet két kézzel fogja meg.
- A ruházat kilógó részei, a nyakkendőket, ékszerket, hosszú hajat vagy más leflógó tárgyakat tartsa távol a vágóasztaltól.
- Ez a gép csak papír, kártyák, fótopapír és lamináló fólia vágására használható.
- Vágás előtt távolítsa el a tűző, illetve gemkapcsokat a dokumentumokról.
- A vágófejeket tilos zsírozni vagy élezni.
- Ha a vágófej vagy a vágófej borítása sérült, a gépet tilos üzemeltetni.

- Ha a késvédő nincs megfelelően feléve, a gépet tilos üzemeltetni.
- Ügyeljen a vágófej cseréjekor az esetleges sérülésekre elkerülésére. Soha ne érintse meg a késeket.
- A gépet gyermekektől tartsa távol.
- Gyerekek vagy kiskorúak a gépet csak felnőtt felügyelete mellett használhatják.
- A gép nem alkalmas körömvágásra.

## Gratulálunk!

Ön egy kiváló minőségű gépet vásárolt. A kezelési útmutató a gép része. Tartalmazza a biztonságra, használatra és az ártalmatlanításra vonatkozó fontos utasításokat. A gép használata előtt tanulmányozza a kezelési és biztonsági tudnivalókat. A gépet csak a leírtak szerinti és a megadott célokra használja. Ha továbbadja a gépet, a dokumentumokat is adja tovább.

## Fontos biztonsági tudnivalók

**A géppel való megbízható munkavégzés biztosítása érdekében ügyeljen az alábbi biztonsági tudnivalókra:**

- Olvassa el figyelmesen a következő utasításokat és a gép használata során tartsa be őket.

