

S125	Ablaküveg-mozgatás kettős kapcsolója, az utas oldali ajtón
H29	ABS ellenőrző lámpája
A16	ABS vezérlőkészüléke
H52	Ajtó becsukására figyelmeztető lámpa, bal oldali vagy egyedüli
S227	Ajtó-érintkező kapcsoló, bal hátsó
S229	Ajtó-érintkező kapcsoló, jobb hátsó
S228	Ajtó-érintkező kapcsoló, utas oldali
S226	Ajtó-érintkező kapcsoló, vezető oldali
31	Akkumulátor-mínusz
30	Akkumulátor-plusz
H32	Biztonsági öv becsatolására figyelmeztető lámpa
F	Biztosíték
X28	Biztosítékdoboz/relé-alaplap
S133	Csomagtértető (5. ajtó) érintkező kapcsolója
X1	Diagnosztikai csatlakozó
A19	Fedélzeti számítógép
B12	Fékbetét-kopás érzékelő, bal első
B13	Fékbetét-kopás érzékelő, jobb első
H28	Fékbetét-kopást kijelző lámpa
H18	Fékfolyadék-szintet ellenőrző lámpa
S33	Fékfolyadék-szintet ellenőrző lámpa kapcsolója
S13	Fékpedal-állás kapcsoló
P7	Fordulatszám-mérő
B54	Forgattyúsög-jeladó
G1	Generátor
H1	Generátor ellenőrző lámpája
15	Gyújtáskapcsoló - gyújtás bekapcsolva
A57	Hajtómű-vezérlő készülék
H21	Hátsó ködlámpák ellenőrző fénye
H36	Hűtőfolyadék alsó szintre figyelmeztető lámpa
S186	Hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő
P4	Hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelzés
B4	Hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelzésadó
A80	Hűtőfolyadék-szintet ellenőrző, figyelmeztető készülék
H6	Irányjelző ellenőrző lámpája, bal oldali vagy egyedüli
H7	Irányjelző ellenőrző lámpája, jobb oldal
H25	Izzógyertyák ellenőrző lámpája
A104	Izzógyertyák vezérlőkészüléke
A123	Járműsebesség-érzékelő kapcsolókészüléke
P9	Járműsebesség-mérő
S35	Kéziféket ellenőrző lámpa kapcsolója
H20	Ködlámpák ellenőrző fénye, elől vagy egyedüli
S6	Kombinált kapcsoló
H110	Légzsák (oldalsó) ellenőrző lámpája
H98	Légzsák ellenőrző lámpája
A137	Légzsák vezérlőkészüléke
H63	Motorhibajelző lámpa (MIL)
B58	Motor-hűtőfolyadék alsó szint érzékelő
H111	Motorleállásra figyelmeztető lámpa

P5	Motorolaj-hőmérséklet kijelző
H5	Motorolaj-nyomás ellenőrző lámpája
S25	Motorolaj-nyomást ellenőrző lámpa kapcsolója
P14	Motorolaj-szint mérő
B86	Motorolajszint-érzékelő
A35	Motorvezérlő készülék
A5	Műszerfal
A75	Műszerfalegység
E23	Műszerfali óra
E11	Műszerfal-világítás
R4	Műszerfal-világítást változtató ellenállás
A189	Oldalsó légzsákegység vezérlőkészüléke, a vezető oldalán
A190	Oldalsó légzsákegység vezérlőkészüléke, az utas oldalán
H94	Sebességváltó üzemmód-választó jelzőlámpája
S136	Szélvédőmosó folyadék alsó szint ellenőrző lámpa kapcsolója
H33	Szélvédőmosó folyadék alsó szint ellenőrző lámpája
H2	Távolsági fény ellenőrző lámpája
EP1	Testelési pont 1
EP11	Testelési pont 11
EP3	Testelési pont 3
EP4	Testelési pont 4
EP7	Testelési pont 7
EP8	Testelési pont 8
EP9	Testelési pont 9
H55	Tompított fény ellenőrző lámpája
B3	Üzemanyagszint-érzékelő a tartályban
P3	Üzemanyagszint-kijelző
M12	Üzemanyag-szivattyú
B82	Vízleválasztó érzékelője

30
15

