

H29	ABS ellenőrző lámpája
A16	ABS vezérlőkészüléke
H52	Ajtó becsukására figyelmeztető lámpa, bal oldali vagy egyedüli
31	Akkumulátor-mínusz
30	Akkumulátor-plusz
H15	Alacsony üzemanyagszintre figyelmeztető lámpa
H32	Biztonsági öv becsatolására figyelmeztető lámpa
F	Biztosíték
X28-III	Biztosítékdoboz/relé-alaplap - motortér 2
X28-I	Biztosítékdoboz/relé-alaplap - szerelvényfal
X1	Diagnosztikai csatlakozó
A161	Digitális, többfeladatú kijelző
B12	Fékbetét-kopás érzékelő, bal első
B13	Fékbetét-kopás érzékelő, jobb első
H28	Fékbetét-kopást kijelző lámpa
S414	Fékfolyadék-szint kapcsoló
H18	Fékfolyadék-szintet ellenőrző lámpa
S13	Fékpedal-állás kapcsoló
S3	Fényszóró-kapcsoló
P7	Fordulatszám-mérő
B54	Forgattyúsög-jeladó
G1	Generátor
H1	Generátor ellenőrző lámpája
15	Gyújtáskapcsoló - gyújtás bekapcsolva
H21	Hátsó ködlámpák ellenőrző fénye
H36	Hűtőfolyadék alsó szintre figyelmeztető lámpa
S50	Hűtőfolyadék alsó szintre figyelmeztető lámpa kapcsolója
P4	Hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelzés
H6	Irányjelző ellenőrző lámpája, bal oldali vagy egyedüli
H7	Irányjelző ellenőrző lámpája, jobb oldal
S5	Irányjelző fény kapcsolója
H25	Izzógyertyák ellenőrző lámpája
B33	Járműsebesség-érzékelő
P9	Járműsebesség-mérő
S35	Kéziféket ellenőrző lámpa kapcsolója
A198	Kiegészítő biztonsági rendszer (SRS) vezérlőkészüléke
H20	Ködlámpák ellenőrző fénye, elöl vagy egyedüli
K2	Ködlámpa-relé
S6	Kombinált kapcsoló
S15	Kürt kapcsolója
H98	Légzsák ellenőrző lámpája
H22	Magas hűtőfolyadék-hőmérsékletre figyelmeztető lámpa
H63	Motorhibajelző lámpa (MIL)
B24	Motor-hűtőfolyadék hőmérséklet-érzékelő
H111	Motorleállásra figyelmeztető lámpa
H5	Motorolaj-nyomás ellenőrző lámpája
S389	Motorolaj-nyomás kapcsoló
P14	Motorolaj-szint mérő
B86	Motorolajszint-érzékelő

A35	Motorvezérlő készülék
A5	Műszerfal
A75	Műszerfalegység
E11	Műszerfal-világítás
X92	Rövidzár-csatlakozó
H2	Távolsági fény ellenőrző lámpája
EP2	Testelési pont 2
EP6	Testelési pont 6
EP7	Testelési pont 7
EP8	Testelési pont 8
H55	Tompított fény ellenőrző lámpája
S4	Tompított fény/villogó kapcsolója
B3	Üzemanyagszint-érzékelő a tartályban
P3	Üzemanyagszint-kijelző
S266	Üzemanyagszűrő ellenőrző lámpa kapcsolója
H91	Üzemanyagszűrő ellenőrző lámpája
S27	Vészvillogók kapcsolója
B82	Vízleválasztó érzékelője



