

Hiba-/diagnózisjelzés

Az RT LED segítségével egyszerűen azonosítani lehet az elvárásoknak nem megfelelő működés okait.

LED RT	villog 2x
Hiba/ Figyelmeztetés	Működésbe lépett az SE biztonsági / védelmi berendezés
Lehetséges ok	<ul style="list-style-type: none"> Működésbe lépett a biztonsági / védelmi berendezés A biztonsági /védelmi berendezés hibás SE nélkül nincs rövidzár a 20 és a 72/73 jelű kapocs között
Elhárítás	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze a biztonsági /védelmi berendezést Ellenőrizze, hogy csatlakoztatott biztonsági / védelmi berendezés nélküli üzemelésnél a rövidzár megvan-e
LED RT	villog 3x
Hiba/ Figyelmeztetés	Erőhatárolás <i>Kapu-Zárva</i> menetirányba
Lehetséges ok	Akadály van a kapu működési tartományában
Elhárítás	Távolítsa el az akadályt; ellenőrizze az erőket, és adott esetben növelje őket
LED RT	villog 4x
Hiba/ Figyelmeztetés	A tartó áramkör vagy nyugalmi áramkör nyitott, a hajtás áll
Lehetséges ok	<ul style="list-style-type: none"> Nyitókontaktus a 12/13 jelű kapcson nyitott Az áramkör megszakadt
Elhárítás	<ul style="list-style-type: none"> Zárja a kontaktust Ellenőrizze az áramkört
LED RT	villog 5x
Hiba/ Figyelmeztetés	Erőhatárolás <i>Kapu-Nyit</i> irányban
Lehetséges ok	Akadály van a kapu működési tartományában
Elhárítás	Távolítsa el az akadályt; ellenőrizze az erőket, és adott esetben növelje őket
LED RT	villog 6x
Hiba/ Figyelmeztetés	Rendszerhiba
Lehetséges ok	Belső hiba
Elhárítás	Állítsa vissza a gyári beállításokat (lásd a 9.8 fejezetet) majd tanítsa újra a vezérlést, adott esetben cserélje ki azt

9.10 Hibanyugtázás

Miután a hiba oka elhárításra került, nyugtázza a hibát:

- ▶ Nyomja meg a belső vagy a külső nyomógombot vagy működtesse a rádiós kéziadót.
A hiba törlődik, és a kapu a megfelelő irányba megindul.

10 Ellenőrzés és karbantartás

A kapumeghajtás karbantartásmentes.

A saját biztonsága érdekében azonban azt ajánljuk, hogy a kapuberendezés ellenőrzését és karbantartását, a gyártó útmutatása szerint, szakértővel végeztesse el.

**FIGYELMEZTETÉS****Sérülésveszély váratlan kapumozgás miatt**

Váratlan kapuműködés jöhet létre, ha a kapuszerkezeten végzett átvizsgálási- és karbantartási munkák során egy harmadik személy véletlenül visszakapcsolja azt.

- ▶ Minden, a kapuszerkezeten végzett munka esetén húzza ki a hálózati dugaszt és a szükségakku csatlakozóját.
- ▶ Biztosítsa a berendezést az illetéktelen visszakapcsolás ellen.

Vizsgálatot vagy szükséges javítást csak szakképzett személy végezhet. Ennek érdekében forduljon szállítójához.

Egy szemrevételezéssel történő ellenőrzést az üzemeltető is elvégezhet.

- ▶ Ellenőrizze az összes biztonsági és védelmi funkciót **havonta**.
- ▶ A fennálló hibát ill. hiányosságot **azonnal** el kell hárítani.
- ▶ A nem szakszerűen elvégzett javítások után nem támasztható szavatossági igény.

11 Opcionális kiegészítők

Opcionális tartozék, nincs benne a szállított csomagban.

Az összes elektromos kiegészítő maximálisan 100 mA-rel terhelheti a hajtást.

A következő kiegészítők csatlakoztathatók:

- Külső rádiós vevőegység
- Külső impulzus-nyomógomb (pl. kulcsos kapcsoló)
- Külső kód- és transzponder kapcsoló
- Egyutas fénySOROMPÓ
- Figyelmeztető lámpa / Jelzőlámpa
- UAP 1 univerzális adapterpanel végállás-kijelzésre és irányváltási parancs fogadására
- HNA Outdoor szükségakku
- Elektromos zár oszlopreteszeléshez
- Elektromos zár aljzati reteszeléshez
- FénySOROMPÓ-expander
- Fröccsenővíz ellen védett elosztódoboz
- Ráfutóbak
- Egyedi vasalatok szerelése

12 Kiszereles és megsemmisítés**MEGJEGYZÉS:**

A kiszereles folyamán tartsa be az érvényben lévő munkabiztonsági előírásokat.

Hagyja a kapumeghajtás ezen utasítás értelmében szerinti fordított sorrendben történő kiszerelesét és szakszerű megsemmisítését szakemberre.