



SMP V09 Központizár vezérlő használati útmutatója

Funkciók


1. Élesítés

Nyomja le a  gombot a távadón, az indexek ekkor egyszer felvillannak - a központizár aktiválódik.

2. Hatástalanítás

Nyomja le a  gombot a távadón, az irányjelző lámpák kétszer villannak fel - a központizár kiold.

3. Autókeresés

A  gomb lenyomásával az autókeresési módot kapcsolhatja be. Az indexek villanása segíti a jármű megtalálását.

4. Kódtanítás

Nyomja le az SW1 kapcsolót a központi egységen, ekkor az irányjelzők világítanak - ez jelzi, hogy belépett a kódtanítási módba. Ezután nyomjon le egy gombot a távadón, az indexek kikapcsolnak - az első távadót sikeresen párosította a rendszerhez. Ismétlje meg az előbbi műveletet a második távadó tanítása érdekében. Egyszerre legfeljebb 4 távadót taníthat, az ötödik megkezdett tanítással törli a régebit.

5. Elektronikus/Pneumatikus központizár opció

Ha felnyitja a központi egység fedelét, ott találja a jumpereket. A jumper JP1-en kell beállítani a 3.5S helyzetet, amennyiben pneumatikus a központizár. Ha elektronikus zárról van szó, válassza a 0.5S pozíciót. Gyári beállításként az elektronikus zár adott.

