

Riasztó zárás gomb: 1x csipogás + 1x villanás és automatikusan zárja az ajtókat.

Az autó keresése és a pánik funkció: Nyomjuk le 3 másodpercig, ezt követően a lámpa felvillan és hangot ad ki.

Riasztó nyitás gomb: 2x csipogás + 3x villanás és automatikusan nyitja az ajtókat.

Ha az ajtó nyitása 25 másodpercen belül nem történik meg, visszaélesíti magát és bezárja az autót.

Ha 3 másodpercig nyomvatartjuk, negatív jelet ad ki a zöld kábelre. /csomagternyítés/

Csendes zárás, nyitás gomb:

1x villan: zár

3x villan: nyit

Az autó keresése: 3 másodpercig nyomjuk le, ezt követően a lámpák 20 másodpercig gyorsan fognak villogni.

Távoli keresés gomb:

Hosszan szirénázni és folyamatosan világítani fog a lámpa.

Még egyszer megnyomva leállítjuk a keresést.

1. Automatikus élesedés:

Megállás után 10 másodperccel élesedik. A sziréna 3x csipog, ezzel jelzi hogy beriasztott.

2. Automatikus centrálzárás gyújtás alatt:

A narancs kábelt kössük a féklámpa vezetékére

Zárás: Gyújtás rátétele után megnyomjuk a fékpedált 30 másodpercig és bezárja az autót.

Nyitás: Ha levesszük a gyújtást, automatikusan kinyit.

3. Segélyhívás: 3 másodpercig tartjuk nyomva a csengő szimbólumot, így szólni fog a sziréna és villogni fognak a lámpák.

4. Kikapcsolt riasztónál, ajtót nyitva villognak a lámpák /EU. Szabvány/

Amennyiben ezt a funkciót nem szeretnénk használni, egy 5 lábú relét kell helyezni a gyújtáskörre, lásd mellékelt ábra.

85 - Ajtókapcsoló szálak

86 - +12V

87a - Gyújtáskapcsolótól gyújtás!

87 - +12V

30 - Riasztó gyújtás bemenet

