

Főkapcsoló	
1. Funkció	Bal gomb 1x röviden
	Hideg fehér ledcsoport világít.
	Bal gomb 1x röviden
	Természetes fehér ledcsoport világít.
	Bal gomb 1x röviden
	Meleg fehér ledcsoport világít.
	Jobb gomb 1x röviden
	Váltás UV ledcsoportra.
	Jobb gomb 1x röviden
	Vissza az utoljára használt színhőmérsékletű fehér ledcsoportra.
	Bal gomb 1x röviden
	Restart
	Főkapcsoló
	Program memória: az utoljára használt ledcsoport kezd világítani újrabekecsoláskor.

Főkapcsoló	
2. Funkció : Testreszabás	Bal gomb hosszan 5 másodpercig
	Az éppen világító fehér ledcsoportot kiiktatja a programsorból, egyesével, legfeljebb kettőt, az UV-t nem. A kiiktatott ledcsoport 1 másodpercen belül 3x felvillan, majd átugrik a soron következő ledcsoportra. Innentől a bal gomb nem működik, a jobb továbbra is léptet a fehér és az UV közt.
	Főkapcsoló
	Program memória: az utoljára használt ledcsoport kezd világítani újrabekecsoláskor.

Jobb gomb hosszan 5 másodpercig	Program reset: reseteli a programot, a kiiktatott ledcsoportok visszakerülnek a programba, a bal gomb ismét léptet közöttük.
---------------------------------	---

Főkapcsoló	
3. Funkció : Teljes fényerő	Bal gomb 2x röviden
	Minden fehér ledcsoport világít.
	Jobb gomb 1x röviden
	Váltás UV ledcsoportra.
	Jobb gomb 1x röviden
	Vissza az összes fehér ledcsoportra.
Főkapcsoló	
	Program memória: az utoljára használt ledcsoport kezd világítani újrabekecsoláskor.

Jobb gomb hosszan 5 másodpercig	Program reset: reseteli a programot, a ledcsoportok ismét az 1. vagy 4. funkció szerint működnek, a bal gomb ismét léptet közöttük.
---------------------------------	--

Főkapcsoló			
4. Funkció : <u>"Szemvédelem"</u>	Bal gomb 1x röviden + hosszan 5 másodpercig		
	"Szemvédelem": a fehér ledcsoportok sorrendje megfordul az 1. funkcióhoz képest. Innentől első a meleg fehér, második a természetes fehér, harmadik a hideg fehér. Bekapcsolásnál viszont mindig meleg fehérrel kezdődik.		
	Jobb gomb 1x röviden		
	Váltás UV ledcsoportra.		
	Jobb gomb 1x röviden		
	Vissza az utoljára használt színhőmérsékletű fehér ledcsoportra.		
	Bal gomb 1x röviden		
	Restart	Jobb gomb 1x röviden + hosszan 5 másodpercig	Program reset: reseteli a programot, a ledcsoportok újra az 1. funkció szerint működnek, a bal gomb feladata nem változik.
	Főkapcsoló		
	Program memória: ennél a funkciónál nincs program memória. A lámpa mindig a meleg fehér led csoporttal indít.		

Főkapcsoló			
5. Funkció : <u>(elhagyható)</u>	Bal gomb 3x röviden		
	A fehér ledcsoportok az aktív, 1.-es vagy 4.-es funkció szerinti sorrendben (csak ezekből lehet elérni), automatikusan váltakoznak. A program indulásánál minden fehér led egyszerre villog, az átmenetek közti időzítést ilyenkor lehet beállítani, a bal gomb rövid idejű lenyomásával, egy nyomás 1 másodperc, maximális időtartam 5 másodperc. Amennyiben az időzítés kiválasztása nem történik meg 10 másodpercen belül, a lámpa visszavált az előző funkcióra.		
	Jobb gomb 1x röviden	Jobb gomb hosszan 5 másodpercig	Program reset: reseteli a programot,
	Váltás UV ledcsoportra.		
	Jobb gomb 1x röviden		
	Vissza a fehér színváltásra.		
	Főkapcsoló		
	Program memória: az utoljára használt ledcsoporttól kezd villogni újrabekapcsolásnál.		

Főkapcsoló	
6. Funkció : <u>Akkuőr</u>	Automatikus funkció: Li-ion akkumerülés figyelmeztetés. 20% alá merülés esetén a lámpa gyorsan hármat villan, amit megismétel 15% és 10%-nál. 8% alatt a led csoportok 10%-os fényerővel világítanak.