

MAGELLAN™

MG32LCD - Felhasználói gyors útmutató

Az LCD képernyő részletes üzenetekkel tájékoztat



A nyílombokkal lapozhat a menüben és az opciók között.

AC LED

VILÁGÍT= Áram alatt
NEM = Nem kap áramot

StayD LED

VILÁGÍT= StayD
NEM = StayD kikapcsolva

Gombok

- = Egyszer nyomva + [MESTERKÓD] elérhető a Gyors menü programozás
- = Tartsa nyomva a kezelő beállításokhoz
- = Tartsa nyomva a csipog; beállításához

Élesítés (amikor a StayD kikapcsolt) †

Élesítés távozáskor...



Szokásos élesítés:

1. Zárjon minden zónát a választott partícióban.
2. Nyomja meg az [ARM] gombot.
3. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT].

Élesítés, ha otthon marad...



Stay élesítés:

1. Nyomja meg a [STAY] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.

Elalvás élesítés:

1. Nyomja meg a [SLEEP] gombot.
2. Adja meg a [BELÉPŐKÓDOT]*.

Hatástalanítás: [OFF] + [BELÉPŐKÓD]*

* Nyomja meg a választott partícióhoz tartozó gombot. Két partíciónál, a másik gombot a megerősítő csippanás után nyomja meg.

† Ha a StayD be van kapcsolva, tájékozódjon a StayD felhasználói kártyáról.

Hiba kijelző

A képernyőn megjelennek a hibák, amint előfordulnak.

1. Nyomja meg a **[TBL]** gombot. A hibák megjelennek. Lapozhat a hibák között a **[▲]** és **[▼]** gombbal.
2. A hibalistában található hiba leírását a Felhasználói útmutatóban olvashatja el. Ha nincs megadva javítási módszer, hívja fel a vagyonvédelmi céget és kérjen javítást.
3. A **[CLEAR]** gombbal kiléphet.

Pánik gombok

Néma vagy hangos riasztás köldéséhez a távfelügyeletre, tartsa nyomva a következő gombkombinációk egyikét két másodpercig.

Pánik riasztás típus	Gombkombináció
Rendőrség	[1] és [3] gomb
Egészségügyi	[4] és [6] gomb
Tűz	[7] és [9] gomb

Zóna kiiktatás

A kiiktatott zónák élesíthetetlenek maradnak a partíció élesítésekor.

1. Nyomja meg a **[BYP]** gombot.
2. Adja meg a **[BELEPŐKÓDOT]**.
3. Válassza ki a kiiktatni kívánt zónát, a kétjegyű zónaszám megadásával (pl. 3. zóna = 03).
4. Az **[ENTER]** gombbal ment és kilép.

Riasztás memória kijelző

A legutóbbi élesítés alatt előfordult riasztások megtekintése:

1. Hatástalanítsa a rendszert.
2. Nyomja meg a **[MEM]** gombot.
3. Azok a zónák, melyek riasztottak a rendszer legutóbbi élesítése alatt, megjelennek.
4. Az **[ENTER]** gombbal ment és kilép.

P R D O X
SECURITY SYSTEMS
paradox.com