

1. Kazán fűtési ciklus

A lenti táblázat az kazán működését adja indulástól a lekapcsolási hőfok eléréséig (COD6 jelleggörbe)

Két különböző vezérlőkártya az állapotkódok megjelenítése (COD19) az alábbi táblázatban szereplő értékeket adja vissza.

Mérési jegyzőkönyv

Állapotkód	Leírás	Vezérlő 1 [s]	Vezérlő 2 [s]
S.05	szivattyú és ventilátor utókeringtetés	18	58
S.07	szivattyú utókeringtetés	15	40
S.02	szivattyú előkeringtetés	20	
S.01	égőtér szellőztetés	2	
S.03	gyújtás	3	
S.04	fűtés	*	

*A szabályozási hőfok eléréséig

1.1. Állítható valahogy a szivattyú utókeringtetés s.07 állapot?

Olyanra gondolok mint a COD24 ventilátor fordulatszám állítás.

1.2. Lehet állítani az újraindítás tiltását?

Az az érzésem, mintha nem lenne meg a teljes COD táblázat.