



UNIVERZÁLIS TÁVIRÁNYÍTÓ

1. TÍPUSNAK MEGFELELŐ BEÁLLÍTÁS (SET UP MÓD):

A mellékelt kódlistában keresse meg a készülék típusának megfelelő 3 jegyű kódszámot.

- 1.) Nyomja meg és tartsa nyomva a SET gombot, majd nyomja meg a megfelelő készülék-gombot, tehát vagy a TV1/TV2, vagy a VCR1/2 vagy a SAT/CBL vagy CBL/SAT gombokat annak megfelelően, hogy milyen készüléket akar beállítani.
- 2.) A LED világítani kezd, ekkor engedje el a nyomva tartott gombokat.
- 3.) Üsse be a kikeresett 3 jegyű kódszámot.
- 4.) Ha a beütött kódszám helyes volt, a LED automatikusan kialszik. Ha nem volt helyes, akkor a LED 2-szer villan és a távirányító továbbra is beállító módban marad, ebben az esetben térjen vissza a 3.) ponthoz és ismételje meg a műveleteket.
- 5.) Ezután próbálja ki, hogy megfelelően működnek-e a gombok. Ha legtöbbjük nem működik jól, akkor próbáljon ki egy másik kódszámot a kódtáblázatból ugyanazon típuson belül. Addig ismételje az 1-5 lépéseket, amíg úgy nem érzi, hogy a távirányító gombjai eléggé megfelelően működnek.

-2-

Figyelem!: Ha ki akar lépni ebből a módból, nyomja meg a készülék-gombot. (TV1/2, VCR1/2 stb.) Ha 10 másodpercig nem nyom meg gombot, automatikusan kilép a beállító módból.

2. GYORSKERESÉS (QUICK SEARCH) MÓD:

Ha a távirányító nem működik a beállítás után, vagy nem talált a készüléknek megfelelő kódszámot a mellékelt listában, akkor használhatja ezt a funkciót, hogy alkalmas kódot keressen. A kereső funkcióban előre és visszafelé is kereshet, a SET gombbal tud váltani a keresési irányok között.

- 1) Kapcsolja be az irányítási kívánt készüléket, és ha VCR tegyen bele egy kazettát.
- 2) Nyomja meg a SET gombot és tartsa lenyomva, majd nyomja meg a megfelelő készülék-gombot. (TV1/2, VCR1/2, SAT/CBL vagy AUX)
- 3) A LED világítani kezd, ekkor engedje el a gombokat.
- 4) Nyomja meg még egyszer a SET gombot és engedje el, ekkor belép a gyorskereső módba és a LED folyamatosan villogni fog.
- 5) Tartsa a távirányítót a készülék felé és nyomja meg a POWER gombot, ekkor a távirányító jeleket küld a készülék felé. Ha a készülék elsőre nem kapcsol ki, akkor nyomja meg újra a

POWER gombot és próbálkozzon addig, amíg nem sikerül kikapcsolni a készüléket. (VCR/AUX esetében vagy a POWER vagy a PLAY gombot használja).

- 6) Ha sikerült kikapcsolni a készüléket, kapcsolja vissza és próbálgasson más funkciókat is használni (csatornaléptetés, hangerő-szabályozás). Ha nem sikerül, menjen vissza az 5.) pontra.
- 7) Némely készülék lassabban reagálhat a kikapcsoló jelre. Keresés közben előre illetve visszafelé is kereshet. A keresés irányát megváltoztathatja, ha a kereső módban 1-szer megnyomja a SET gombot és ilyenkor a keresés az ellenkező irányban folytatódik tovább.
- 8) Ha ki akar lépni a kereső funkcióból, nyomja meg a megfelelő készülék-gombot, ekkor a LED kikapcsol.

Figyelem!: A gyorskereső módban a POWER és a PLAY gombokon kívül az összes többi gomb funkcióját is tesztelheti anélkül, hogy kilépne ebből a módból.. Ha nem nyom le semmilyen gombot 30 mp-ig, akkor automatikusan kilép a gyorskereső módból.

3. AUTOMATA KERESÉSI MÓD

- 1) Kapcsolja be az irányítani kívánt készüléket, és ha VCR tegyen bele egy kazettát.

- 2) Nyomja meg a SET és POWER gombokat egyszerre és tartsa őket lenyomva 3 mp-ig, ekkor elkezdődik az automata keresés, a LED villogni kezd.
- 3) Tartsa a távirányítót a készülék felé. Ha távirányító kikapcsolta a készüléket a megfelelő készülék-gomb megnyomásával memorizálhatja a talált kódot.

4. TÍPUS-KÓD KIJELEZÉSE:

- 1) Nyomja folyamatosan a SET gombot, majd nyomja meg vagy az 1, 2 vagy 3-as gombokat. Pl. a kód első számjegyének kijelzéséhez nyomja meg az 1-es gombot, a másodikhoz a 2-es gombot, az a kód utolsó számjegyéhez a 3-as gombot.
- 2) Engedje el a SET gombot.
- 3) Figyelje a LED-et hányszor villan, mert az lesz a kód számjegye. (ha a nem villan azt jelenti, hogy a szám 0)
Tehát ha például a SET+1-es gomb benyomásakor a LED nem villan: a kód első számjegye 0. A SET+2-es gomb benyomásakor a LED 5-ször villan: a kód második számjegye 5. Végül a SET+3-as gombok benyomásakor a led 3-szor villan: akkor a kód utolsó számjegye 3 lenne.

Megjegyzés: elemcsere közben ne nyomjon meg semmilyen gombot, hogy elkerülje a tárolt beállítások elvesztését.

THE URC REMOTE

MANUAL

SPECIFICATION

Operation System: Pre-programmed infrared Remote system.

Compatibility: Most brands of infrared controlled TVs, VCRs, SATs, AUXs, etc.

Power Requirement: 2 "AAA(3v) Effective IR Range: 8m, ±15

1- SET UP

Look up your entertainment in the Code list according to manufacture:

- 1). Press and hold [SET] button.
- 2). Press and release the DEVICE button corresponding to the device to be controlled (TV, VCR, SAT or AUX).
- 3). Release [SET] button, The transmit LED will stay on to indicate Setting mode is enabled.
- 4). Enter the three digit code from the Device Code List.
- 5). The transmit LED will turn off if the code entered is valid. If the code is invalid, the Code List to try another code then goto step 4).

Note: Any time If you want to leave Setting mode, Press the DEVICE button. (If you don't press any key more than 10 seconds, The URC will return to Normal mode.)

2-QUICK SEARCH

After try all the code numbers for your manufactures device, the Device still doesn't work, use this function to find your code.

- 1). Turn on the Device or turn on and plug In the tape on VCR.
- 2). Press and hold [SET] button, then press and release DEVICE button (TV, VCR, SAT or AUX),
- 3). Release [SET] button, The transmit LED will stay on.
- 4). Press and release [SET] button again, the transmit LED will blink quickly to indicate Search mode is enabled.
- 5). Point the URC at Device, press and release [POWER] button ([POWER] or [PLAY] button if Device is VCR) slowly until the Device turn off (or tape Play for VCR).
- 6). Press [DEVICE] button to lock up the code, and return to normal mode.
- 7). Verify the other buttons to make sure it's operational, if not work correctly repeat step 1).

Note: During Search mode all of the buttons of operational except [POWER] button (VCR is [POWER]&[PLAY] button), means you can verify other buttons without leaving SEARCH mode. (If you don't press any key more than 30 seconds, the URC will return to Normal mode.)

3-BRAND CODE DISPLAY

There are 3 digit for each brand code, you can display any code number via Display mode.

- 1). Press and hold [SET] button.
- 2). Press and release digit button (1 or 2 or 3) that you want to display, then release [SET] button.
- 3). LED flashes and count the blinks which corresponds to the code number.

Brand/Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
AB		812						
ABC				452				
ADMIRAL	032,155							
AEON				502				
Aiwa	261							
Akai	005,159,169	269.270.271.309 310.356.357				581	626	
Alba			407					
Albiral	001							
Alfa Gold		810,811						
Alfa Star		826						
Amstrad	006		371.372.408.488					
Anitech		311						
Ankara			373					
Ansa			821.822					
APO							671	672,673
Apollo				516				
ASA	007,009.013,032,094,155,161	282						
Asiagiant								
Astra				501.513				
Astrx			372.409.488					
ATLE			840					
Audiosonic	160						579	
Aura			430.487					
Ausind	008							
Autovox	004,007,012,014,015,5,078,079,104 153							
AWA	033.159,160.189,220							
Barid	162	271.273						
Barcom			373					
Basic Line	163							
BEKO	170,226							
Benjamin			468					
BEST			453	498				
Blaupunkt	010,017,018,020,054.231,232,233 234,236,241	272,274,275,312 369				568		569(VHS)
Brionvega	104.155.164.165.200.201,257	276,283						
Bruns	158							
BSR	016,019,021,253							
Bush(Uk)	022	281	402					
Cabletime	246,247,251							524,525 526(CTV)
Cambridge			375					
Caravell								
Century	145,146,155							
CGE	019,023,024,145,151,169,170,231	270,277						
CGM	093	291						
Cheparral	216		374.410					
Clarvox	001,166,167							
Contec	253							
Crosley	024,025,145,155,231							
CTC Clatronio	096							
Daewoo	168,209							
Dansai		281						
Denon						547		564(TUNE) 566(DECK)
DNT			409,428,430,487					

Brand/Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Drake			376,445,446,447 495					
Dual	255,258	273,279						
Dual-Tec	004,011,019,029							
Dumont	155							
Dynasat			491,492					
Eastern				507,508 509,510				
Echostar			377,378,379,386 409,411,412,457 458,460,461,462 486,800,827					
Elbe	001,171	313						
Elite	108							
Elman	019,029							
Emerson	146,155	286						
EMME ESSE			463,464,465					
Europhon	000,004,019,029,030,146							
Eurosky			421					
Eurostar			265					
Fenner	033,193,240							
Fidelity(UK)	033,034,229							
Filmnet	202,248							
Finlux	007,008,009,013,025,026,029,035 094,161,169,221	278	414,415					
Fisher	025,036,155,167,170,255	280,314,315,316			529	546		
Formenti Phoenix	003,008,025,037,038,159							
Fracarro			380,381					
Telecom	226							
Freecom			426					
FTE			399					
Fuba			413					
Funal	016,160,253	359						
GBC	002,004,019,025,026,031,033,039 040,041,042	281						
GEC(UK)		278						
Geloso	004,019,025,032,033,039,149,150	281						
General		358						
Giucar Record			382,416					
GMI				499,515 519,521				
Goldstar	003,004,043,080,153,172,252	282						
Goodmans	119	301						
Gorenje	170,173							
Granada(UK)	002,004,027,041,044,045,046,047 048,049	272,278,283,314 369						
Grundig	003,010,018,020,045,050,051,053 054,056,094	272,275,284,361 369	383,400,402,484					
Haltal								
Hanseatio	025,027,037,044,052,055,258	278,285			548	648		
Hantarex	000							
Hemmermann	057							
Hinarl	033,044,058,059,060	281,286,287,317 360						

Brand/Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Hirschmann			415.					
Hitachi	004,040,041,042,044,047,055,060 062,063,064,065,066,067,068,174 221,222,710	273,281,285,288	483		530			
Huth			421,279					
Hyper	003,004,033,153,193							
ICX International			417					
IIEC				506,514				
Imperial	019,023,024,145,151,169,170,231	277,289,						
Inkei						541		
Inno Hit	000,004,031,043,060,146,175							
Interfunk	005,027,040,045,046,052,069,070 071,073,075,155	278,290						
Lrradio	008,039,043,060,153,262							
ITT-Nokia	005,032,040,041,045,049,069,070 071,072,074,076,162,168,176,177	270,273,276,290 291,292,316	384,385,418					
Janco	249,250 /							
JBL						623 624		
JEBSEE				496				
Jeemon			386					
Jerrold				417				
Johansson			387					
JVC	077,119,178,179	270,273,292,318 319,320,321,328				605		
Kaisui	163							
Karcher	159,163,175					549		
Kathrein			388,389,390,419 469					
Kendo	146							
Kennedy	025,078,079							
Kenwood					527 531 532 533 534	550 580	572	
KOKA				502,505				
Korting	037,155,157							
Lence	033,039,183,238,239,240	325,355	423,426,480,481 482		595 596 597 598 599 600 601	060 549		585,586 587,588 589,590 591,592 593,594 (CD)
Lenoir	004							
LEON				499				
Loewe Opta	052,081,155,156,189,213,242	272,278,369						
Logik	028	287,322,360						
Luma	032,082	322						
Luxor	005,045,047,055,068,083,084,085 086,087,162,177	285,291	384,391,392			528		

Brand/Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Macab			420					
Macom			444					
Magnadyne	000,019,025,029,057,147,149,150,155							
Magnafon	000,003,008,029,030							
Magnasonic		291						
Magnavox			477			553 576	571	
Marantz	026,027	272,278,301						
Maspro			388,393,402,490					
Matsul	004,006,028,041,088,182,	287,322,332						
Maximal	058							
Melectronic	255							
Memorex		282,314						
Melz	018,053,089,090,091,155,180,183	272,275,294,369 370	383					
MINA			494					
Minerva	010,018,045,051,053	272,275,369	383,400, 484					
Mission						553		
Mitsubishi	044,052,092,119,154,155,181,182 245	578,281,293,320 362	489					
Mivar	000, 003, 093, 094,095, 259							
Morgans			421					
Multisystem	159							
Multitech	096,170,172	281,325						
Murphy(UK)	041							
NAD		363						
NEC	184	273,313,320	422,478, 493			551		
Neckermann	004,026,044,055,082,097,170	270,272,273,278 285,286,369	421					
N.E.I.	166							
Network			394					
Nobliko	003, 008, 029, 051, 146	272,369						
Nordmende	065,067,075,098,099,100,101,102, 103,104,134,185,186,222	270,273,279,292 295,296,297,318 319,321,323,324 326,327,328,329 330			535 549			
OAK				500				
Obritech			426					
Oceanic(F)	005, 040, 105, 106, 107							
Onceas	004							
Onkyo					536 537	613 614 615 616		
Orion	006,016,028,057,008,108 109,187,188,189,253	286,322,331,332 333,360						
Osaki		282						
Otto Versand	025, 027, 044, 052, 055	278,285						
Others	206, 207, 208 264, 265	350,351,352,353						625 (A-B Switch)
Pael	003, 008							

Brand/Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Palcom			396					
Palladium	197	271,356	421					
Palsat			423					
Panasonic	001,003,019,037,040,106,110,111 112,114,190,241	274,290,312,354	473		538		573 574	
Pansat			455					
Penney		313						
Pentax		288						
Philco	019,023,024,025,151,155,169,170, 231							
Philex	229							
Philips	003,026,027,046,073,113,115,155 191,192,193,194,223,266,230,242	278,302,334 335,336,369	402,424,425,477				552 553 579	560(EQ) 561(PIP) 562(TAPE)
Pace			394,395,400,402 485					
Phonola	175	278,335						
Pioneer	000,027,067,243	278,320,334,336 363,364,365	474		545	554 555 610	571	
Polestar	214							
Prandoni-Prince	008,032,146							
Praxis	217							
Primestat			454					
Prosat	001		405, 451, 479					
Proton						553		
PYE		320						
Quartz		314						
Quelle	004,005,007,008,009,010,013,026 027,028,045,050,051,052,069,094 153,221,231,232,234,235,236,253	272,275,278,286 298,369	383					
Radiola	242							
Radiotone						549		
Radix			409,428,430,487					
Rank(Uk)	022							
RBM(UK)	022, 049							
RCA	204, 210, 211	349	450(DDS)				602	
RC-AK			456					
Rdeiffusion(u k)	005, 041, 116							
REX	011,021,032,078,079,118	273,292,319						
Roadstar	039							
ROTEI						553 582 583		584(TAPE)
SABA	000,065,067,075,085,098,099,100 103,117,155,185,186,222,224	270,273,279,292 295,318,319,321 326,337,338						
SAE						553		
Salsho	004,006,028,088,182,244	286,287,322,332 360						
Sakura			397,398					
Salora	005,047,048,055,066,068,069,076 082,086,097,162,177,195,249,250 267,268	283,285,314	391,418					
Sambers	000,004,008,029,030,043							

Brand/Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Samsung	026,033,043,159,160,170,175,212 215	289	459,475,476					
Sansui		320				603		
Sanyo	013,031,044,074,119,120,121,122 123,162,167,170,182,195,205	291,314,316,339			539	604 606		
SAT 100			372,488					
Sateco			426					
Schneider	004,011,015,019,025,036,038,255 258,262	278,281,289						
Scientific Atianta			452					
Sears		315						
SEG	096	281,289						
Seleco	011,058,078	309						
Senta		277						
Sharp	044,054,119,124,196,198,225,227	301,302,341			531	550 566		
Shenwood					540 541			577,578
Shlnton		356						
Siarem	000,025,029,155							
Sicatel	001							
Siemens	010,231,232,233,234,236	272,275,291,369	383					
Siesta	254							
Silver	160							
Singer	025,029,147,149,155							
Sintrack			427					
Sinudyne	006,016,025,026,029,057,109,125, 155,192,197,253	278,287						
Skygiant				511,512				
Skymaster			479					
Sony	028,119,126,127,128,129,130,182 199,228,260	298,299,340,342 323,344,367	472		617	556 557 575 607	575	563(TAPE) 575(CDV) 618(TUNE)
Star			470					
Stern	078							
Strong			399,423,426,480					
STS			393					
STV			413					
Sylvania						553 604		
TADA				448,523				
Talcom				502				
Tai Wah	218, 219							
Tandberg	180,253,266	322						
Tantec			396					
Tatung	002,004,026,028,031,131	278						
Tay Shoen				506,517				
Teac						608 611		
Technics					542	558 609		

Brand/Device	TVTXT	VCR	SAT	CABLE	HIFI	CD	LD	AUX
Technisat			409,428,429,430 431,487					
Technosat			487					
Technovision	263							
Tedelex			466					
Teknlke			471					
Tele+l	248							
Teleavia	186							
Telefunken	067,075,098,132,133,134,135,140, 185,186,231,235	270,273,279,292 318,319,321,323 330,345,346,347						
Telemax			432					
Telemeister		359	398,409,428,430 469,487					
Teleservice	203,246							
Thomson	065,067,075,078,098,100,103,185, 186,222	270,273,279,292 318,323,324,328						
Thorn- Ferguson	001,135,136,137,140,144,148,152, 160,186,229,256	270,273,300,303 304,305,306,308 319,329,330,348 368	394,395,400,401 402,433,485					
TMK		286						
Toshiba	022,044,094,119,138,139,141,142	273,292,307	442,444	552			571	
Trans				497,518				520
Uher	011,012,036,037,038,078,255	273,289						
Ultravox	003,025,082,096,146,155	276						
Uniden			403,404,406,443					
United- Satellite			440					
Universum	094,160,221							
Univox	001							
US Electronics			417					
Vector		313	430,487					
Vegavox	169							
Victor		318,328,366				505		
Video		313						
Viewstar			477					
Voxson	032,155							
Vtech			434					
Watson	037							
Watt Radio	001,003,025,029,030,057							
Wage Color	119,143							
While Westinghouse	003,037,159	276,282						
Winer			387,449	501				
WISI			409,420,435,436 437,438,439					
WISO				503,504				
Xenon		322						
Yamaha					543	612		544
Yoko	004,159							
Zanfussi	078							
Zehnder			390					
Zenith	203,237		441,444,445,446 447				570	