



Taste «phono» gedrückt
 «phono» push button is operated
 Sendervwahl auf Taste «P2»
 preset by button «P2»
 Linker Verstärkerkanal gezeichnet (Pos.Nr.1..)
 left channel of the amplifier is drawn here (pos.nr.1..)
 Bauteile im rechten Kanal beginnen mit Pos.Nr.201
 components of the right channel start with pos.nr.201
 Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer eingeschaltet
 (für Kristalltonabnehmer umschaltbar)
 preamplifier for magnetic cartridges (as shown) or with
 attenuation for crystal cartridges
 Entzerrung nach DIN 45 547-RIIA
 equalization for DIN 45 547-RIIA
 Spannungen gemessen mit Röhrenvoltmeter
 voltages measured with VTVM

voltage measured with VTVM

CA 3089E	MC3001	T	1	2	3	4	5	6	7
U1	U1	U1	6,0						
U2	U2	U2	2,0						
U3	U3	U3	2,2						
U4	U4	U4	3,5						
U5	U5	U5	1,7						
U6	U6	U6	1,5						
U7	U7	U7	4,0						
U8	U8	U8	1,5						
U9	U9	U9	1,7						
U10	U10	U10	1,7						
U11	U11	U11	1,7						
U12	U12	U12	1,7						
U13	U13	U13	1,7						
U14	U14	U14	1,7						
U15	U15	U15	1,7						
U16	U16	U16	1,7						
U17	U17	U17	1,7						
U18	U18	U18	1,7						
U19	U19	U19	1,7						
U20	U20	U20	1,7						
U21	U21	U21	1,7						
U22	U22	U22	1,7						
U23	U23	U23	1,7						
U24	U24	U24	1,7						
U25	U25	U25	1,7						
U26	U26	U26	1,7						

	T1	T2	T3	T4	T5	T6	T7	µA767
Ue	1,05	1,50	1,20	0,6	0,6	1,42	0,7	1,1
Ua	1,70	2,15	1,85	1,1	1,1	1,48	1,35	1,3
Uc	1,9	1,6	1,4	0,65	0,65	1,7	1,65	1,7
T	0,11	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8
Ua	0,09	0,63	1,2	5,0	3,5	9,8	0,1	16,6
Uc	0,63	1,25	1,3	1,0	0,9	0,7	17,2	16,0
Uc	1,25	1,7	2,3	0,8	0,7	16,0	39,4	11
							17,1	18,6
							40	16,6

STUDIO 3040 does not include Phono-socket
 STEREO 3040 does not include turntable

