

FABBRICANTE **CITROEN**

MOD. **XSARA PICASSO** ANNO **2000**

POSIZIONE ALLARME: Posizionare gli antifurti compatti e le sirene nel vano motore, sul supporto dell'ammortizzatore.

ALIMENTAZIONE: Collegarsi al filo **BIANCO** da 4 mm in un connettore multivie situato all'ingresso della valvoliera.

negativo: Collegarsi ad uno dei terminali di massa presente dietro alla paratia laterale sinistra, lato guida.

POSITIVO SOTTOCHIAVE: Collegarsi al filo in posizione n° 22 del connettore blu, a 26 vie, in uscita dalla centralina di gestione BSI

INDICATORI DI DIREZIONE: Collegarsi ai fili in posizione 14 e posizione 15 da 1 mm nel connettore nero, a 16 vie, in uscita dalla centralina di gestione.

ALZAVETRI ELETTRICI: Comandi positivi

anteriore lato guida: Interrompere il filo **ROSA** posto nella posizione n° 5.

anteriore lato passeggero: Interrompere il filo **BLU** posto nella posizione n° 5.

Tali fili sono posti nei connettori in uscita dai rispettivi pulsanti di serie.

CHIUSURA CENTRALIZZATA :Comandi negativi

Interrompere il filo **MARRONE** posto nella posizione n° 5 o n° 18 in uscita dal connettore della centralina delle chiusure centralizzate. VEDI SCHEMA

BLOCCO MOTORE Interruttore inerziale

Interrompere il filo **BLU** da 1 mm dell'interruttore inerziale a sinistra del vano motore, sopra la pompa dei freni.

BLOCCO AVVIAMENTO: interrompere il filo **BLU** da 1,5 mm nel cablaggio situato lungo la colonna dello sterzo, sotto al cruscotto lato guida. Si consiglia di installare un relè supplementare.

PULSANTE PORTE Collegarsi ai fili nelle posizioni n° 6, n° 11, n° 12 e n° 13 del connettore blu, a 26 vie, in uscita dalla centralina di gestione. Separare le linee con 4 diodi.

PULSANTE BAULE Collegarsi al filo n° 319 in uscita dalla plafoniera posteriore del baule.

