



Anyag: réz hegesztőpálca, vagy hasonló. Le kell vágni a hosszát majd be kell központosítani. Ezután befogni kézi fűrőgéppel, elindítani és a furatot egy másik tokmányba befogott fűrővel kézzel vezetve elkészíteni. Ezután megfordítva a másik oldali furatot is hasonlóképpen kell létrehozni. Ha jól van irányítva a kézi vezetés akkor a furatok központosak lesznek. Rá kell metszeni a menetet, ezután pedig lombfűrészszel 4 helyen behasítani. Ezt a műveletet is célszerű tokmányban végezni.