



Az anyát ugyancsak sárgarézből érdemes készíteni. A fúrása történhet ugyanolyan módszerrel mint a patroné. Hosszméretet nem adok meg mivel a patron legyártása után kell leméretezni a kézi munka tűrése miatt. A lényeg az, hogy az anya kúpos része szorítsa össze a patronot és ezáltal a fúrószárat. A kúp szögét a fúró alakítja ki, érdemes hasonló fokúra köszörülni mint a befogópatronon kialakított kúp. Egyébként a patron kúpszögét forgatás közben reszelővel kell kialakítani.