

Contact ID esemény kódok

100: AUX RIASZTÁS	300: RENDSZER HIBA
110: TŰZ RIASZTÁS	301: AC VESZTÉS
111: TŰZ FŰST	302: GYENGE RENDSZER AKKU
112: ÉGÉS	305: RENDSZER RESET
113: VÍZFOLYÁS	306: PROGRAM VÁLTOZOTT
114: HŐ	309: AKKU TESZT HIBA
115: PULLSTATION	320: HANGSZÓRÓ/RELÉ HIBA
116: VEZETÉK	321: SZIRÉNA 1 HIBA
117: LÁNG	323: RIASZTÁS RELÉ HIBA
118: RIASZTÁS KÖZEL	350: KOMMUNIKÁCIÓS HIBA
120: PÁNIK RIASZTÁS	351: TELCO 1 HIBA
121: DURESS	354: NEM KOMMUNIKÁL
122: NÉMA PÁNIK	370: VÉDELMI HUOK HIBA
123: HANGOS PÁNIK	371: VÉDELMI HUOK NYITVA
130: BETÖRÉS	372: VÉDELMI HUOK RÖVIDZÁR
131: KÜLSŐ BETÖRÉS	373: TŰZ HUOK HIBA
132: BELSŐ BETÖRÉS	382: SENZOR HIBA
133: 24Ó BETÖRÉS	383: SENZOR SZABOTÁZS
136: BETÖRÉS KÜLTÉR	400: NYIT / ZÁR
137: BETÖRÉS SZABOTÁZS	401: NYIT / ZÁR FELHASZNÁLÓSZÁM
138: BETÖRÉS RIASZTÁS KÖZEL	402: CSOPORT NYIT / ZÁR
140: ÁLTALÁNOS RIASZTÁS	403: AUTOMATKUS NYITÁS / ZÁRÁS
150: 24 ÓRÁS AUX	404: KÉSŐ NYITNI / ZÁRNI
151: GÁZ ÉRZÉKELT	407: TÁV ÉLESÍTÉS LETÖLTÉS
152: FAGYÁS	410: TÁV BELÉPÉS
153: HŐVESZTÉS	441: NYIT / ZÁR - STAY MÓD
154: VÍZSZIVÁRGÁS	570: KIIKTATÁS
155: FÓLIASZAKDÁS RIASZTÁS	572: 24 ÓRÁS ZÓNA KIIKTATÁS
156: NAP HIBA RIASZTÁS	573: BETÖRÉS KIIKTATÁS
157: ALACSONY GÁZSZINT	574: CSOPORT KIIKTATÁS
158: MAGAS HŐMÉRSÉKLET	601: MANUÁLIS TESZT
159: ALACSONY HŐMÉRSÉKLET	602: PERIODIKUS TESZT
161: LÉGÁRAM VESZTÉS	625: IDŐ / DÁTUM RESET
654: RENDSZER INAKTIVITÁS	