

Satfinder használati útmutató:

**A készülék hátulján a TOLNB felírat a fej felé menő ág míg a TOREC a beltéri egység felé menő ág.
Csatlakoztassa a készüléket ennek megfelelően.**

Kapcsolja be a beltéri egységet, ennek következtében megkapja a Satfinder a szükséges táp feszültséget. A kijelzője fénye felgyúlad valamint sípoló hanggal jelzi a készülék működését.

Tekerje a dB-es csavarót óramutató járásával megegyezően a végállásba.

Finom mozdulatokkal állítsa be úgy a tükröt hogy a mutató a legmagasabb értéken legyen ill. a legmagasabb hanggal jelezzen a készülék.

Ha ez megtörtént tekerje az érzékenység állítót feljebb és ismételje meg a finom beállítást. Majd ezt a folyamatot ismételgesse egészen addig amíg tud az antennán állítani.

Amikor kész az antenna beállítással iktassa ki a láncból a Satfindert