

KYO 4, KYO 8, KYO 32

Kimeneteket aktiváló események

LCD-n látható szöveg	Jelentése
Bekapcs.	Terület bekapcsolva
Kikapcs.	Terület kikapcsolva
Hibajelz	Bármilyen hibajelzés
EMemoria	Riasztási memória (Pl.: fényjelző működtetésére)
TavozIdo	Távozási időzítés folyamatban
BelépIdo	Belépési időzítés folyamatban
Ajtocseng	Ajtócsengő funkció
OnelJelz	Önélestedési előjelzés folyamatban
Tel.hiba	Telefonvonal hiba
TuzVissz	Tűzérzékelő (memóriás érz.) alaphelyzetbe állítása
Szir.ido	Riasztás (szirénaidő; a relé működését követi)
DTMF vez	DTMF vezérlés (telefonról)
N.valtoz	“Nincs változás” jelzése
Csendes	Csendes riasztás
Nk.Marad	“MARAD” bekapcsolásra nem kész
NkBekap.	Bekapcsolásra nem kész
NkDirekt	Direkt bekapcsolásra nem kész
RiaKövet	Riasztási állapot követése
IdgKulcs	Idegen kulcs, kártya az olvasóban, olvasónál
ZnSzabot	Zóna szabotázsriasztása
R.Szabot	Rendszer szabotázsriasztása
BPI Szab	BPI szabotázsriasztás
Kod	Érvényes, kód, vagy kulcs

Általános beállítások

0. Nyitott zónák megjelenítése a billentyűzeten
1. Ajtócsengő jelzés a billentyűzeten
2. Ajtócsengő jelzés a proxy olvasón
3. Rádiós vevő használatának engedélyezése (KYO 32)
4. Rádiós zavarás érzékelésének engedélyezése (KYO 32)
5. Speciális gomb engedélyezése a kézi rádiós adón (KYO 32)
6. --- (Fenntartva!) ---
7. Tesztjelentés átvitele Távszerviznek
8. KYO 4/ 8: DTMF távvezérlés engedélyezése (telefonról)
1.10 verziótól és KYO 32: -- (Fenntartva!) --
9. Telepítói kóddal nem törölhető a riasztási memória
10. Felhasználói kóddal nem törölhetők a szabotázsjelzések
11. Zónaáthidaláskor annak szabotázsja sem riaszt
12. Azonnali zónavisszaállítás (szirénától független)
13. Bekapcsolás / Kikapcsolás fordított távjelzése
14. Belehallgatás előtt 2 irányú audiocsatorna nyitása (15 mp)
15. Minden Távfelügyeleti szám hívása (sikertől függetlenül)
16. Minden Beszédüzeneti szám hívása (sikertől függetlenül)
17. Hálózatkimaradás azonnali jelzése (egyébként: 15 perc)
18. Riasztás idegen kulcs érzékelésekor (szabotázs)
19. Zónák áthidalása, ha bekapcsoláskor nyitottak
20. Bekapcsolási visszajelző hang (Arm squawk, kb. 1 mp)
21. Csak "Rendszer kész" állapotban lehet bekapcsolni
22. Akkuhiba esetén nem lehet bekapcsolni
23. Az olvasók LED-jei bekapcsolt állapotnál világítanak
24. Proxy olvasó hangjelzőjének engedélyezése
25. Telepítói kód zárolása
26. Visszahívás
27. Telefonvonal-ellenőrzés kikapcsolása
28. Dupla hívás
29. Tárcsahang figyelés tiltása
30. DTMF rendszerű tárcsázás