








Note: Les composants identifiés par une trame et une marque  sont critiques pour la sécurité. Ne les remplacer que par une pièce portant le numéro spécifié.







S6344G






ERD29-08J



S3WB60Z



Marking



D (POWER CONTROL) CHROMA PROCESS AUDIO CONTROL MEMORY

- Q506 25C2690A V OUT-1
- Q507 25A1220A V OUT-2
- Q505 25C2688 H DRIVE
- Q802 25D1497 H OUT
- Q551 25C1475 H CENT-1
- Q552 25B734 H CENT-2
- D554 VISE VISE H CENT-
- O803 S6344G PIN OUT



