




PROGRAMADOR (PR)




MADERA (LA)




PRESSOSTATO (PC)




MASA GENERAL (MG)




THERMOSTAT (THR)




MARCHA/PARADA (M/A)




CONTACTO TERMICO DE PUERTA (VP)




PARADA CUBA LLENA (ACP)




ACLARADO +(R+)




POTENCIOMETRO DE VELOCIDAD (POT)




ELECTROVALVULA (EV)




RESISTANCIA CALENTAMIENTO (RE)




TARJETA DE POTENCIA (CP)




BOMBA DE VACIADO (PV)



BLOQUE SECTOR (BS)



CONNECTOR MOTOR (BM)



BE	: Azul	OR	: Naranja
BE/CL	: Azul/Claro	RO	: Rosa
BE/F	: Azul/Obscuro	RG	: Rojo
BL	: Blanco	VE	: Verde
GR	: Gris	VE/CL	: Verde/Claro
JA	: Amarillo	VE/F	: Verde/Obs.
MA	: Marron	VI/JA	: Violeta/Ama.
NR	: Negro	OR/BE	: Naranja/Azul