

Üdvözöllek! WIN 95 vagy WIN 98 OPRENDSZEREN MŰKÖDIK! A yaesu 7010-es rádió programozása. A rádió kikapcsolva! A programozó kábelt bedugod a számítógép 9 pólusú aljzatába a 2.5-ös jack dugót meg a rádió mikrofonjába. A programot felmásolod a vinyóra, és a vertex.bat-ot elindítod, (mondjuk a wincommander-ből) Megnyomod az F2-es billentyűt és egy ENTER-t a teljes ablakos kivitelhez. A rádión a PTT gumit egy kiscsavarhúzó segítségével kipattintod és a PTT mikrokapcsoló alatt találsz egy kis tolókapcsolót (legtöbbször fehér színű) ami jelenleg FELSŐ állásba van kapcsolva, ezt a kiscsavarhúzóval ALSÓ állásba átkapcsolod. A rádiót bekapcsolod. Megnyomod az F5-ös billentyűt majd a SPACE (szóközt) majd a PTT gombot. Erre a program kiolvassa a rádió tartalmát. Ekkor megjelennek a táblázatban a beprogramozott frekik.

** !!!!!!! Ha ez valami okból nem történne meg indítsd újra a számítógépet!!!!!! !!!!!!! Nem tudom hogy miért de ez elő szokott fordulni, utána már működik!!!

*** A frekiket átírod a táblázatban és megnyomod az F6-os billentyűt, majd megnyomod a SPACE (szóközt) majd a PTT felett a zajzár kinyitó mikrokapcsolót mire a kijelzőn villog a LOAD felírat, VÁRSZ MÍG VILLOG! ha ez elalszik befejezte az írást. Rádiót kikapcsolod, kikapcsolót fel állásba vissza, PTT gumit visszapattintod, rádiót bekapcsolod és kész.

***** Uj: Kiolvasásnál és beírásnál azt írja is a program hogy mikor milyen gombot nyomjál meg.

***** Remélem nem hagytam ki semmit. (emlékezetből írtam) Sok sikert! Ha valami mégis hibádzik hívj fel. Mindej jó! hg7juq Laci