


AF11 BOARD - CIRCUIT DIAGRAM (PART 1)



- 1501 F1 3546 G8
- 1502 E3 3547 C9
- 1503 F1 3548 F8
- 1504 I1 3549 D9
- 1505 E4 3550 G9
- 1506 B1 3591 A10
- 1510 F1 3592 H9
- 1531 C1 3593 A11
- 1532 C2 3594 H10
- 1591 B12 3641 D14
- 1692 J14 3642 F14
- 2201 B7 3643 E12
- 2202 C7 3645 D11
- 2203 D7 3646 F11
- 2204 C6 3661 G3
- 2205 C5 3662 J3
- 2206 C7 3663 H3
- 2501 E2 3664 I3
- 2502 F2 3665 H1
- 2503 E3 3666 H1
- 2504 F3 3667 H3
- 2505 F5 3668 J3
- 2506 F7 3669 J3
- 2507 E7 3690 B14
- 2511 A4 3699 B13
- 2512 B4 3700 B13
- 2513 B4 3707 E12
- 2514 B4 3708 E12
- 2515 F6 3712 I3
- 2516 F7 3932 H11
- 2521 A4 3933 H13
- 2522 A4 3934 H11
- 2523 F6 3935 H11
- 2524 B2 3936 F13
- 2531 D4 3937 I11
- 2532 D4 3938 H11
- 2533 F6 3939 G13
- 2534 F7 3940 I11
- 2541 H8 3943 H13
- 2542 H8 3944 G13
- 2543 C9 3945 G14
- 2544 G9 3946 H13
- 2546 F9 3947 I13
- 2547 C10 3948 H14
- 2548 G10 3949 H14
- 2565 D9 3950 H14
- 2567 C9 3951 H13
- 2568 G9 3952 G13
- 2589 A10 4501 F5
- 2590 A9 4641 D14
- 2591 A10 4642 E14
- 2592 H10 4613 A12
- 2593 A11 4620 E1
- 2594 H10 5403 B1
- 2641 D13 5404 B1
- 2642 F13 5522 D6
- 2661 G2 6201 C6
- 2662 I2 6202 C6
- 2663 E2 6641 E13
- 2664 I2 6642 E13
- 2665 H2 7201 C6
- 2667 H1 7611 H2
- 2669 E1 7662 H2
- 2696 B14 7663 I3
- 2697 B13 7693 C13
- 2698 A12 7694 G12
- 2707 E11 7695-A G14
- 2708 E12 7695-B H14
- 2904 H1 9522 D6
- 2905 H1 9618 B1
- 2921 A12 9654 B1
- 2924 F5 2924 F5
- 2927 H3 2927 H3
- 2928 G13 2928 G13
- 2929 H14 2929 H14
- 2930 H14 2930 H14
- 2933 H4 2933 H4
- 2934 G14 2934 G14
- 2935 H14 2935 H14
- 2936 G13 2936 G13
- 2937 H13 2937 H13
- 2938 F13 2938 F13
- 2939 H13 2939 H13
- 3201 B6 3201 B6
- 3202 C6 3202 C6
- 3435 D3 3435 D3
- 3437 D3 3437 D3
- 3438 D3 3438 D3
- 3501 E1 3501 E1
- 3502 F1 3502 F1
- 3503 E2 3503 E2
- 3504 F2 3504 F2
- 3505 E2 3505 E2
- 3506 F2 3506 F2
- 3507 E3 3507 E3
- 3508 E3 3508 E3
- 3511 A3 3511 A3
- 3512 B3 3512 B3
- 3513 B3 3513 B3
- 3514 B3 3514 B3
- 3521 A3 3521 A3
- 3522 A3 3522 A3
- 3523 A3 3523 A3
- 3524 A3 3524 A3
- 3525 E9 3525 E9
- 3526 E9 3526 E9
- 3531 C3 3531 C3
- 3532 C3 3532 C3
- 3533 C3 3533 C3
- 3534 C3 3534 C3
- 3543 A6 3543 A6
- 3544 H8 3544 H8
- 3545 B9 3545 B9

S...for simple I.S.
 P...provision
 Note: Some values may varies, see respective parts list for correct value.

	Aux	Game P	Tuner	CD	USB/PClink
E11 / E22	E11	E22	E11	E22	E11 / E22
A / B	0	X	X	1	0
G_Normal	0	1	0	1	1
G_MXK	0	0	0	0	0