

RAVILL KERESKEDELMI VÁLLALAT

JÓTÁLLÁSI JEGY

a TRP 2 - 73 típusu forrasztó pákához  
Eladás kelte ..... /a hónap betűvel irandó/  
Az értékesítő vállalat bélyegzője:.....

TECHNICAL CENTER  
Műszaki osztály  
Debrecen

1970 JAN

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A jótállási jegy igazolja jótállásunkat az eladás keltétől azá-  
mitott 12 hónapig a fentebb megnevezett forrasztópákára.

A jótállási időn belül előforduló gyártási, vagy anyaghibát  
díjmentesen javítjuk. A jótállásunk nem terjed ki a forrasztó-  
pákához mellékelt forrasztó csucskokra és izzókra.

A jótállási felelősségünk nem áll fenn abban az esetben, ha a  
hiba helytelen kezelés /pl. a szakaszos üzemidő be nem tartá-  
sa/, rendeltetés ellenes használat /pl. nem megfelelő méretű,  
vagy anyagu forrasztó-csucs alkalmazása/, erőszakos behatás  
/pl.törés/, elemi kár, vagy más rajtunk kívül álló ok követ-  
kezménye.

Megszűnik a jótállásunk, ha a jótállási jegyen bármilyen javítás,  
törlés, átírás történik, vagy a jótállási jegy elveszik, eset-  
leg megsemmisül.

Elveszett, megsemmisült jótállási jegyet nem pótolunk!

Jótállási kötelezettségünk csak értékesítő vállalat által ér-  
vényesített jótállási jegy felmutatása mellett áll fenn.

Annak megállapítása, hogy a hiba jótállási kötelezettségünk  
alá tartozik-e, vagy sem, műszaki és vevőszolgálati osztályunk  
- vitás esetben a KERMI - megállapítása az irányadó.

A jótállási javításokat műszaki és vevőszolgálati osztályunk  
/Budapest IX.Üllői u.49-49 .sz.Postai irányítószám: 1091/  
végzi.

Kérjük, hogy a hibás forrasztópákát a jótállási jeggyel együtt  
a fenti címre személyesen, vagy postai csomagban portósan /költ-  
ségünkre/ gondos csomagolásban eljuttatni sziveskedjék.

A jótállás részletesebb feltételeit a 4/1969./III.30./ BkM.-  
KGM.-Kip.M.-Kk.M.-NIM. számú együttes rendelet tartalmazza.

RAVILL Kereskedelmi Vállalat  
1396 Budapest, postafiók: 458

## Gyártmányú forrasztópisztoly

**HASZNÁLATI UTASÍTÁS**

A forrasztópisztoly h iradástechnikai és erősáramu elektromos készülékek és berendezések javítási és karbantartási munkáinál kis hőigényű forrasztási feladatok elvégzésére szolgál.

Forrasztópisztoly előnye: nagy üzem-és tűzbiztonság  
gyors készenléti állapot  
energiamegtakarítás  
könnyű kezelhetőség

A készülék lényege egy kettős szigetelésű biztonsági transzformátor. A forrasztás a szekunder oldalon törpefeszültségről történik.

A készülék scatlakozó vezetékét 220 V 50 Hz villamoshálózatba csatlakoztatjuk, ezáltal a forrasztópisztoly készenléti állapotba kerül. A fogantyú felső részén helyezték el a forrasztópisztoly nyomókapcsolóját, amelynek benyomásával üzembe helyeztük a készüléket. Néhány másodperc után a forrasztócsúcs eléri a forrasztáshoz szükséges hőmérsékletet. A nyomókapcsoló elengedésekor a beépített biztonsági transzformátor feszültségmentessé válik.

Ekkor a forrasztópisztoly újra készenléti állapotba kerül. Az első felhasználáskor a forrasztócsúcsot forrasztópasztába (forrasztózsírba) kell bemártani, ami által a megolvadó forrasztó ón a forrasztócsúcsra tapad. Abban az esetben, ha a forrasztó ón gyantával van megtöltve, akkor a forrasztócsúcs előzetes bemártása nem szükséges. A forrasztási helyeket a forrasztás előtt alaposan meg kell tisztítani a szennyeződésektől.

A forrasztás helyének megvilágítására szolgál a készüléken elhelyezett lámpa (6,3 V, 0,3 A), amely agyben a bekapcsolt állapotot is jelzi. Az izzó meghibásodása a készülék működését nem befolyásolja.

**FIGYELMEZTETÉS!**

A készülék káros túlmelegedésének elkerülése, valamint mind a forrasztócsúcs, mind a transzformátor élettartamának megnövelése érdekében a készüléket szakaszosan kell üzemeltetni.

Működtetési idő: max. 10—15 másodperc.

Egyes forrasztási műveletek között minimum 30 másodperc. szünetet kell tartani.

A forrasztócsúcs elégeése természetes elhasználódás következménye, ezért ezt rendszeres időközönként cserélni kell.

A forrasztópisztollyal kapcsolatos javítás vagy alkatrész cserélés időtartamára a készülék csatlakozó vezetékét a hálózathoz ki kell húzni, és a fenti munkálatokat csak feszültségmentes állapotban szabad végezni. A használati utasítás betartása a forrasztópisztoly üzembiztos működésének feltétele.

**MŰSZAKI ADATOK**

Típus: TRP 2—73

Feszültség: 220 V

Teljesítmény: 75 VA

Tartalék alkatrész: 10 db forrasztócsúcs hossza 40 mm

Súly: 0,95 Kp

Főméretek: 57 x 217 x 162 mm

Jelzőizzó: 6,3 V 0,3 A

keresztmetszete: 1,5 mm

vörösrézhuza l Ø 1,4 mm

A forrasztócsúcs kiterített hossza 115 mm

**LIDOKOV BOSKOVICE**  
Fémmege m enukáló szövetkezet  
Csehoszlovakia