

THOR Motorkerékpár riasztó - Használati útmutató


| Funkció gombok | Státusz | Funkció | Működtetés | Megjegyzés |
|---------------------|-----------------|------------------------------|----------------------------|---|
| Élesítés | Normál | Riasztás | Egyszer nyomja meg röviden | Az indexlámpák egyszer felvillannak, a sziréna egyszer megszólal és 3 mp-en belül aktiválódik az élesítés. Elő-riasztás: Az index 5-ször felvillan, a sziréna 5-ször megszólal, ha a motor beindul. Sürgősségi riasztás: Élesített módban, ha jár a motor vagy támadás éri a motort, 5 mp után a indexlámpák villognak, a sziréna szól 10 mp-en keresztül és a motort nem lehet beindítani. |
| | Vezetés | Rablásgátlás | | 3 mp után az indexlámpák gyorsan villognak, a sziréna szól és a motort nem lehet beindítani. |
| | Riasztás | Hatástalanítás | | A rendszer élesített módban lesz, ha előtte hatástalanított módban volt. |
| | Normál | Érzékenység állítás | | Nyomja hosszan 2,5 mp-ig |
| Hatástalanítás gomb | Riasztás esetén | Hatástalanítás | Egyszer nyomja meg röviden | Az indexlámpák kétszer felvillannak és a sziréna kétszer megszólal. |
| | Vezetés közben | Távírányítású motorleállítás | | A motor azonnal leáll. |

| | | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Indító gomb | Normál | Motorindítás | 3 mp-en belül nyomja meg kétszer | Ha a motor hideg állapotban nem indul, ismétlje meg a műveletet |
| | Érzékenység állítás | Érzékenység beállítása | Rövid, egyszeri nyomás | Ha használja az érzékenység beállítás funkciót ezzel a gombbal tudja állítani az érzékenységet. |
| Motorkeresés gomb | Vezetés | Előzés | Nyomja meg egyszer röviden | A lámpák villognak és a sziréna szól 15 mp-en keresztül, ha előz a motorral. |
| | Normál vagy vezetés | Motorkeresés | Nyomja meg egyszer röviden | Az indexlámpák 8-szor felvillannak, a sziréna 8-szor megszólal, így meg tudja találni a járművet (Ha bármilyen gombot megnyom, leállíthatja a funkciót). |
| | Normál vagy vezetés | Segítségkérés | 3 mp-en belül nyomja meg kétszer | A lámpák 15-ször felvillannak, a sziréna 15-ször megszólal és a motor lezár. |

www.metroman.hu

Bekötési rajz

(Nem akkumulátor indító típushoz)



Figyelmeztetés:

A távirányító igen érzékeny, kérjük óvja a nedvességtől, ütődéstől és rázkódástól.

Ha a távirányító hatótávolsága csökken, kérjük cseréljen elemet!

Minőségbiztosítás

A beszereléstől számított fél évig él a garancia, ezalatt az idő alatt a kereskedő ingyenesen ellenőrzi és javítja a terméket, ha bármilyen jellegű probléma akad vele.

A garancia nem terjed ki az alábbiakra:

Bármelyik alkatrész beázása miatti leállás.

Nem megfelelően képzett szakember javításai miatt.

Bekötési rajz

(Akkumulátor indító típushoz)

