


Üzemzavarok

Hibajelzés	A hiba lehetséges oka	Ellenőrizni
Csak fűtés készítés van (a melegvíz készítés nem működik).	A vízkapcsoló nem kér hőt, egyéb hiba.	<ul style="list-style-type: none">ellenőrizze a szekunder hőcserélőtellenőrizze a szivattyú működését és a légtelenítéstellenőrizze a gáztípus beállítást és a gáz szerelvénytellenőrizze használati víz NTC-tellenőrizze az elektronikát.
Túl alacsony a használati víz hőmérséklete.	Túl kicsi az égő teljesítménye, az égő szakaszos üzemmódban van.	<ul style="list-style-type: none">ellenőrizze a szekunder hőcserélőtellenőrizze a szivattyú működését és a légtelenítéstellenőrizze a gáztípus beállítást és a gáz szerelvénytellenőrizze használati víz NTC-tellenőrizze az elektronikát.
Túl kicsi a vízmennyiség.	<ul style="list-style-type: none">túl kicsi a víznyomása szűrő, az átfolyás határoló vagy a hőcserélő elszennyeződötttúl kicsi az átfolyás határoló teljesítménye.	<ul style="list-style-type: none">ellenőrizze a csatlakozó nyomástellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt, az átfolyás határolót és a hőcserélőtcserélje ki az átfolyás határolót.
A fűtőtestek nyári üzemmódban is felmelegednek.	<ul style="list-style-type: none">a háromjártatú keverőszelep beragadt vagy hibása külső szivattyúnak túl nagy a nyomása (max. 0,3 bar).	<ul style="list-style-type: none">ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg a háromjártatú keverőszelepetellenőrizze a 3-tas szelep motorjátellenőrizze a külső szivattyút (ha van).
Az égő állandóan teljes teljesítménnyel működik.	Beragadt a vízkapcsoló	<ul style="list-style-type: none">ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki a vízkapcsolót.

16. táblázat

A készülék ismételt elindításához:

- ▶ Javítsa ki a hibát.
- ▶ Nyomja meg a hibaelhárító gombot .