



Осциллограммы в контрольных точках приведены при приеме сигнала "Цветные полосы". Указан период и размах.

Модель	V1	C705	C706	C707	C714	C716	L701	R718	R702	R715	R716	R843	R844	R845	L701	L703	L704	T801	B	T702
55F(S/M)10T(P)	A5920992X001	noKP	6x8 1.6kV	-	0u47 250V	-	RN 049101 50µH	240	240	2.0 1/2W	2.2 2W	47k	150k 3k3	+	+	+	+	+	+15V	PET12-23
63(S/M)10T(P)	A5920992X001	noKP	10x 2kV	2x2 2kV	0u27 250V	-	KL5 690	180	240	-	3.0 2W	68k	15k 2k49	+	+	+	+	+	+15V	PET14-02
C2570(I)T	A5920992X002	noKP	10x 2kV	3x3 1.6kV	0u33 250V	-	KL5 72-03	180	240	-	3.0 2W	68k	15k 2k49	+	+	+	+	+	+15V	PET14-02
72(H/S/M)10T-5	A68081892X005	noKP	10x 2kV	3x3 1.6kV	0u33 250V	-	KL5 72-02	180	240	-	3.0 2W	68k	15k 2k49	+	+	+	+	+	+15V	PET14-02
C2970(I)T	A68081892X005	noKP	15x 1.6kV	1x0 2kV	0u43 250V	-	KL5 72-02	180	240	2.0 1/2W	2.2 2W	68k	15k 2k49	+	+	+	+	+	+15V	PET14-02
72F(S/M)10T-5	A68081892X005	noKP	15x 1.6kV	1x0 2kV	0u43 250V	-	KL5 72-02	180	240	2.0 1/2W	2.2 2W	68k	15k 2k49	+	+	+	+	+	+15V	PET14-02
C2970(I)T	A68081892X005	noKP	15x 1.6kV	1x0 2kV	0u43 250V	0u82 250V	0u18 250V	KL5 72-01	180	180	-	3.0 2W	68k	15k 2k49	+	+	+	+	+15V	PET14-02
C2970(I)T	A68081892X005	noKP	15x 1.6kV	1x0 2kV	0u82 250V	0u18 250V	KL5 72-01	180	180	-	3.0 2W	68k	15k 2k49	+	+	+	+	+	+15V	PET14-02

Элементы, помеченные "s" - относятся к 55FS10T(P), 63S10T(P)-5, 72(F)S10T-5, C2x70(I)T  
 Элементы, помеченные "M" - относятся к 55FM10T, 63M10T(-5), 72(H)M10T-5  
 Элементы для коррекции раstra помечены "KP"  
 Элементы для кинескопов без коррекции раstra помечены "noKP"  
 Элементы, помеченные числами 55/63/72 - относятся к соотв. диагоналям кинескопа  
 Элементы, помеченные символами "72F" - относятся к 72FS10T-5, C2970(I)T  
 Элементы, помеченные символами "s" - см. таблицу  
 C301,C303,C305,C306,C309...C311, C315, C320...323,C328,C330...331,C337, D301, R302,303,R307...308,R310...312 - устанавливаются в 55FS10T(P), 63S10T(P)  
 C301...311, C315, C320...323,C328,C330...331,C337, D301, R302,303,R307...308,R310...312 - устанавливаются в 55FM10T, 63M10T  
 C301...311, C315, C320...323,C328,C330...331,C337, D301, R302,303,R307...308,R310...312 - устанавливаются в 63S10T-5, 72(F)S10-5, C2570(I)T, C2970(I)T