

Hibajelenség	(Valószínű/lehetséges) oka	(Lehetséges) megoldás
víz hőfok mutató rendellenesen működik, hol mér, hol nem	vízgomba jeladó hibás	vízgomba csere
az összes mutató rendellenesen működik, hol mérnek, hol nem	hibás forrasztás a műszerfal NYÁK-lemezén	átforrasztás
sebességmérő rendellenesen működik, hol mér, hol nem; napi számláló nem mér	akkutartó alatti kábel megtört	kábelvég javítás
sebességmérő és üzemanyag-szintjelző nem működik	sebességmérőt ld. előbb, üzemanyag-szintjelzőt letiltja az ECU a rossz sebességmérő jel miatt	ld. előbb
alapjárat ingadozás; motor leállás; a motor rángat, nehezen, vagy egyáltalán nem indul	fojtószelep elkoszolódás miatt az alapjárat állító motor nem működik rendesen	fojtószelep tisztítás
	fals levegőt szív	légbeömlő ellenőrzése (nincs-e repedés); EGR szelep és cső ellenőrzés; egyéb vákuum-és légvezetékek ellenőrzése
	kormány szervó elektromos csatlakozója/jeladója hibás (rossz pozíciót küld a vezérlőnek, amely megnövekedett terhelést érzékel és rosszul szabályozza a keveréket)	csatlakozó tisztítás/jeladó csere
	gyújtás HALL-jeladó hibás (rossz jel miatt nem megfelelő a gyújtás)	csatlakozó tisztítás/jeladó csere
	kuplung pedál kapcsolója hibás	kapcsoló csere
	fojtószelep vezérlő motor rendellenes működése (pl. kosz miatt akadozhat)	motor tesztelése, mechanika ellenőrzése, tisztítása (csere, ha szükséges)
	felső holtpont jeladó (főtengely, vezérműtengely) hiba (rendellenes működés miatt nem kap megfelelő jelet az ECU)	csatlakozó tisztítás/jeladó csere
	gyújtótrafó/gyújtásház repedt, törött (a beszivárgó nedvesség hibás működést okoz)	burkolat javítás/csere
	gyújtókábel/gyertya repedt, hibás	gyújtókábel/gyertya csere
	hibás vízgomba jeladó (rossz jelet kap az ECU és nem megfelelő keveréket állít elő)	csatlakozó tisztítás/jeladó csere
	hibás légtömegmérő (nem megfelelően szabályozza az ECU a keveréket)	csatlakozó tisztítás/jeladó csere
	nem kap (elegendő) üzemanyagot	AC ellenőrzése, visszacsapó szelep ellenőrzése (megtartja-e a nyomást a rendszer)
	gyenge akkumulátor (az önindítót esetleg még forgatja, de a vezérlőnek már nem elegendő az áram)	akkumulátor ellenőrzés/csere (generátor ellenőrzés is javasolt)
	kipufogó leömlő repedt, így hibás értéket kap a lambda szonda	leömlő ellenőrzés/csere
	ECM beázik (ECU csatlakozója)	vízvezető csatornák tisztítása
immobilizer letilt (kulcs, vagy érzékelő tekercs hiba)	kulcsot ellenőrizni (pl. próba pótkulccsal), tekercset, csatlakozót ellenőrizni	
központi zár rendellenes működés; ajtó zárás/nyitás gondok	zárban lévő mikrokapcsoló (mikrokapcsolók egyike) kopott, esetleg forrasztás hibás	mikrokapcsoló csere
belső világítás nem kapcsol adott ajtó nyitására		
bal első ajtóban lévő LED/ ajtó sarokfény nem üzemel		
elektromos ablak nem üzemel	mechanika miatt megszorult/kábel, csatlakozó, vagy motorhiba	ajtó belső mechanikát/elektronikát ellenőrizni, mikrokapcsolót cserélni

középkonzol (fűtés/hűtés szabályzó) háttérvilágítása nem működik	rizsszem izzó (1 db) kiégett)	ventilátor kapcsolót középállásban (2. fokozat) erőteljesen kifele húzni, majd a mögötte lévő izzót csipesszel kihúzni, cserélni (nem kell lebontani a konzolt)
hűtő ventilátor rendellenes működés, nem kapcsol, felforr a víz	hőfok jeladó hiba/termostát hiba	csatlakozó tisztítás/jeladó csere; ha a vízhőfok sem normális, termostát ellenőrzése (cseréje, ha szükséges)
vibráló világítás	testhiba az akkusarunál (hibás a saru préselése)/hibás szervó jeladó	saru csere/jeladó ellenőrzés
víz nem megy 70 fok fölé, fűtés gyenge, álló helyzetben feljebb megy, de menet közben visszaesik	termostát hiba	termostát csere
belső világítás nyomógombra villog, nem kapcsol	nyomógombok kontakthibásak	érintkező tisztítás kontakt spray-vel
ABS visszajelző hibát jelez, nincs ABS	érzékelő sérült, koszos (keréknél)/jeladó tárcsa sérült	csatlakozó tisztítás/jeladó csere

#### Hasznos linkek

általános információk	<a href="http://www.sof.hu/?q=node/9/86">http://www.sof.hu/?q=node/9/86</a>
	<a href="http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelVh&amp;cl=dr2000">http://www.auto-parts.spb.ru/cat/au/au.mycat?SelVh&amp;cl=dr2000</a>
fojtószelep szabályzó egység	<a href="http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?act=ST&amp;f=15&amp;t=135935">http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?act=ST&amp;f=15&amp;t=135935</a>
	<a href="http://photo.qip.ru/users/bobrikoff/115756549/?page=2">http://photo.qip.ru/users/bobrikoff/115756549/?page=2</a>
	<a href="http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939">http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=38939</a>
zár szerelés	<a href="http://www.hibakodolvaso.hu/autoelektromossagi-muszerek/82-vw-audi-seat-skoda-ajtozar-mikrokapcsolo-felujjito-javito-keszlet.html">http://www.hibakodolvaso.hu/autoelektromossagi-muszerek/82-vw-audi-seat-skoda-ajtozar-mikrokapcsolo-felujjito-javito-keszlet.html</a>
	<a href="http://www.zippy.com/con_product_detail.asp?ps_rfnbr=265&amp;pcs_rfnbr=22&amp;ps_code=DW%20Series&amp;pcs_type=1&amp;lv_rfnbr=2">http://www.zippy.com/con_product_detail.asp?ps_rfnbr=265&amp;pcs_rfnbr=22&amp;ps_code=DW%20Series&amp;pcs_type=1&amp;lv_rfnbr=2</a>
	<a href="http://www.vwgolf.net.au/showthread.php?10618-DIY-VW-Golf-MKV-MK5-door-locked-stuck-FIX!">http://www.vwgolf.net.au/showthread.php?10618-DIY-VW-Golf-MKV-MK5-door-locked-stuck-FIX!</a>
	<a href="http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2984471-DIY-Passenger-Side-Door-Skin-Removal">http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2984471-DIY-Passenger-Side-Door-Skin-Removal</a>
	<a href="http://wrcauto.hu/?2565,jobbels%EF%BF%BD%E2%80%98kozpontizarseatarosaleontoledo3b1837016a">http://wrcauto.hu/?2565,jobbels%EF%BF%BD%E2%80%98kozpontizarseatarosaleontoledo3b1837016a</a>
	<a href="http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107">http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1015107</a>
	<a href="http://www.sof.hu/?q=node/9/62">http://www.sof.hu/?q=node/9/62</a>
gyújtás	<a href="http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t98508-50.html">http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.php/t98508-50.html</a>
	<a href="http://www.injektor.hu/index.jsp?id=2&amp;akt=2">http://www.injektor.hu/index.jsp?id=2&amp;akt=2</a>
műszer javítás, átalakítás	<a href="http://tempomatszereles.hu/skoda/octavia_i_1_1u/maxi-dot_fedelzeti_computer-c57.html">http://tempomatszereles.hu/skoda/octavia_i_1_1u/maxi-dot_fedelzeti_computer-c57.html</a>
	<a href="http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_507238.html#507238">http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_post_507238.html#507238</a>