


## 5 Installálás

- ▶ Vegye figyelembe az adott országban érvényes villanyszerelési szabványokat.
- ▶ Dugja be a dugaszt a dugaljba.



A védővezetékét minden esetben be kell kötni. Máskülönben a készülék nem üzemel.

### 5.5 Bekötési rajz



5.3 ábra Bekötési rajz

#### Jelmagyarázat

CTN2	=	Hőmérsékletérzékelő
EVS	=	Biztonsági gázszelep
K4	=	Biztonsági hőmérsékletszabályozó
Pr	=	Differenciálynomás-kapcsoló
Vm	=	Gázarmatúra
Db	=	Átfolyásérzékelő
J13	=	Csatlakozó az interfészkarthyához
AL	=	Elektromos gyújtór
FL	=	Ellenőrzőelektroda
FA	=	Gyújtóelektroda
H3	=	Csatlakozó a ventilátorhoz
H8	=	Csatlakozó a főkapcsolóhoz
F1	=	Biztosíték alaplap
TRA	=	Transzformátor