



Égőnyomás beállítása

1. MIKA-6EU áram alá helyezése, bekapcsolása a **K2** gombbal
2. **K1** gomb 15 másodpercig nyomva tartása – *tS felirat megjelenik*
3. **K1** gomb rövid megnyomása – *P00 felirat megjelenik*
4. **K6** gomb megnyomása és tartása, amíg a *P30 felirat megjelenik*
5. **K3** és **K4** gombokkal a 4,8 mbar-hoz tartozó lépésszám beállítása
6. **K6** gomb megnyomása és tartása, amíg a *P31 felirat megjelenik*
7. **K3** és **K4** gombokkal a 10,5 mbar-hoz tartozó lépésszám beállítása
8. **K2** gomb rövid megnyomása – *AURORA alaphelyzetbe áll*