




## A rádió kezelőszervei és jelzői

### Beszéd gomb

Beszélgetéshez nyomja le és tartsa úgy. A mikrofont a szájától kb. 5 (öt) cm távolságra tartva, normál hangerővel beszéljen.

Ha befejezte a **beszélgetést**, engedje el a gombot, hogy meghallgathassa a választ. A **beszéd** gomb lenyomott állapotában nem tud bejövő hívásokat fogadni.

 **MEGJEGYZÉS** A beszélgetéshez mindkét rádiót ugyanarra a csatormára kell hangolni.

Hangszóró/  
mikrofon/  
töltő aljzat

Folyadékkristályos  
kijelző

### Üzem mód/ teljesítmény gomba

A rádió **be-** vagy **kikapcsolásához** hosszan nyomja meg.

Az üzemmód csatornaváltásra kapcsolásához röviden nyomja meg.

Ha ezt az üzemmódot választotta ki, a csatornaszámok villognak. Egy csatorna kiválasztásához a **fel/le** gombokat használja.

### Fel/le gombok

A hangerő állításához nyomja meg röviden.

Az üzemmód funkció működésekor csatornaváltáshoz nyomja meg röviden.

### Hívó gomb

Lenyomásával jelezheti másoknak, hogy hívja őket.



KÉTIRÁNYÚ RÁDIÓ MODELL

# MT 200

Semmi sem jöhet egy Cobra® közelébe

Magyar



## Elemek és fali töltő



### Elemek

#### Vegye le az övcsipeszt



#### Húzza felfelé a reteszt



#### Helyezze be az elemeket



#### Az elemek behelyezése vagy cseréje:

1. Vegye le az övcsipeszt úgy, hogy kioldja az övcsipesz reteszét és az övcsipeszt felfele csúsztatja.
2. Az elemtartó reteszét felfele húzva távolítsa el az elemtartó fedelét.
3. Helyezze be a mellékelt három AAA újratölthető elemet (nem újratölthető alkáli elemekkel is működik). A polaritásjelöléseknek megfelelően helyezze be az elemeket.
4. Helyezze vissza az elemtartó fedelét és az övcsipeszt.

### A fali töltő

#### A rádió töltő aljzata



#### Az elemek feltöltése a rádióban:

1. Ellenőrizze, hogy az elemeket helyesen helyezte-e be. Az elemek behelyezésére vonatkozó utasításokat lásd fentebb.
  2. Illessze a fali töltő kör alakú csatlakozóját a rádió tetején lévő töltő aljzatba. A fali töltőnek két kör alakú csatlakozója van, amely lehetővé teszi, hogy egyszerre egy vagy két rádiót töltsön fel.
  3. Csatlakoztassa a fali töltőt egy elektromos aljzatba. Rendszerint 15 óráig tart az elemek teljes feltöltése. Az elemek töltése 24 óránál tovább nem ajánlatos. Teljes töltés esetén a becsült üzemidő 8 óra.
- Csak a mellékelt újratölthető elemeket és fali töltőt használja a Cobra microTALK® rádió töltéséhez. Nem újratölthető alkáli elemek is használhatók.



## Háttérvilágítású LCD-kijelző

### Csatornaszám

Készenléti **üzemmódban** vagy csatorna kiválasztásakor az aktuális csatornát mutatja (1-től 8-ig).

Hangerő állításakor az aktuális szintet jelzi (1-től 8-ig).



### Adás ikon

Üzenet adásakor látható.

### Vétel ikon

Üzenet vételekor látható.

### Gyenge elem ikon

Ha az elem energiaszintje alacsony, villog.

microTALK® rádiója az elem élettartamának meghosszabbítását célzó egyedülálló áramkörrel rendelkezik. Ha 10 (tíz) másodpercen belül nincs átvitel, a rádió automatikusan **elemkímélő üzemmódba** lép. Ez nem befolyásolja a rádió bejövő üzenetek fogadására való képességét.

### Csatorna/Hangerő jelző

„CH” látható készenléti **üzemmódban**, vagy csatornaválasztáskor.

„LE” látható a hangerő állításakor.



# Megfelelőségi nyilatkozat, garancia és ügyfélszolgálat

## Megfelelőségi nyilatkozat

A jelen nyilatkozatért a gyártó/importőr vállal felelősséget

Cobra Electronics Europe Limited  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, County Dublin, Írország

Dátum: 2005. november 21.

Ezennel igazoljuk, hogy a következőkben megjelölt termék

**MAGÁNCÉLÚ MOBIL RÁDIÓ: MT 200**  
(Termék megnevezése)

kielégíti a Tagállamoknak a rádióspektrum kérdéseivel, az EMC-vel (elektromágneses kompatibilitás) és az elektromos biztonsággal kapcsolatos jogszabályainak közelítéséről szóló 1999/5/EK sz. R & TTE irányelve lényeges védelmi követelményeit. A jelen nyilatkozat vonatkozik az összes olyan példányra, amelyet az Irányelv II. mellékletében meghatározott csatolt műszaki dokumentációval összhangban gyártottak, amely a jelen nyilatkozat részét képezi. A termék (2.6 osztály) esetében az R & TTE 3. cikkelye szerinti lényeges követelményekre vonatkozóan a követelményekben való megfelelés értékelése az 1999/5/EK sz. irányelv IV. melléklete és a következő szabványok alapján történt:

Rádióspektrum: **EN 300 296-1 V1.1.1 (2001-03)**  
**EN 300 296-2 V1.1.1 (2001-03)**

EMC: **EN 301 489-1 V1.4.1 (2002-08)**  
**EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)**

Elektromos biztonság: **IEC 60950-1:2001 /**  
**EN 60950-1:2001**

Rádiófrekvenciás terhelés: **EN 50392 (2004-02)**

DUBLIN, ÍRORSZÁG MIKE KAVANAGH

4

## Garancia és ügyfélszolgálat

A garanciára és az ügyfélszolgálatra vonatkozó információkért, kérjük, forduljon a helyi kereskedőhöz.

# CE 0682

Az EU országokban történő használata a helyi törvények és jogszabályok hatálya alá tartozik.

A CEEL™ a Cobra Electronics Corporation, USA védjegye.

A kígyó formaterv és a microTALK® a Cobra Electronics Corporation, USA bejegyzett védjegyei.

©2006 Cobra® Electronics Europe Limited  
Dungar House, Northumberland Avenue  
Dun Laoghaire, County Dublin, Írország

[www.cobra.com](http://www.cobra.com)



Ezt a készüléket az alábbi országokban való használatra tervezték:

AT	✓	CY	✓	FI	✓	IE	✓	LU	✓	PT	✓
BA		CZ	✓	FR	✓	IS	✓	MK		RO	✓
BE	✓	DE	✓	GB	✓	IT	✓	MT	✓	SE	✓
BG	✓	DK	✓	GR	✓	LT	✓	NL	✓	SI	✓
CH	✓	EE	✓	HR		LV	✓	NO	✓	SK	✓
CS		ES	✓	HU	✓	LI	✓	PL	✓	TR	✓

✓ A felhasználás országai