

6.3. Для наблюдения фигур Лиссажу на входы "X" и "Y" подаются сигналы синусоидальной формы, при этом кнопка "РАЗВ." должна быть опущена (генератор развертки отключается и на вход усилителя канала "X" подается исследуемый сигнал синусоидальной формы).

В зависимости от соотношения частот сигналов, подаваемых на входы "X" и "Y", на экране осциллографа будут различные фигуры.

## 7. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

7.1. Осциллограф в упаковке может транспортироваться всеми видами транспорта, в крытых транспортных средствах (самолетом - в герметизированных отсеках) при температуре от минус 50°C до плюс 50°C и относительной влажности 95±3% при температуре 30°C.

7.2. Приборы должны храниться в транспортной или упаковочной таре. Условия хранения от 1 до 50°C при относительной влажности не более 80%.

## 8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

8.1. Осциллограф лабораторный учебный Н3013 заводской номер ..... 295420.... соответствует техническим условиям ТУ 25-04-3827-77 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Контролер ОТК

М.П.



## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие осциллографа требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть, а при поставках для внеочередного потребления - со дня получения потребителем.

## 10. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕМ

10.1. При несоответствии осциллографа техническим данным, потребитель в период гарантийного срока возвращает его в магазин, штамп которого стоит в талоне на гарантийный ремонт.

Магазин оформляет в установленном порядке "Акт качественной приемки" и направляет осциллограф по адресу: 350010 г. Краснодар, Зиповская, 5, ПО "Краснодарский ЗИП", ОТК.

10.2. Изготовитель не принимает претензии на осциллограф с механическими повреждениями корпуса, органов управления, клемм, электронно-лучевых трубок, экранированных в условиях не предусмотренных руководством по эксплуатации, при несоответствии разделу "Комплект поставки" руководства по эксплуатации и отличии заводского номера в руководстве по эксплуатации от номера на задней стенке осциллографа.

10.3. Цена... 60р. (для реализации в розничной торговле).

Примечание. В связи с постоянным совершенствованием схем завод оставляет за собой право на незначительные изменения в схеме и в комплектующих изделиях, не ухудшающие качество прибора.